



Adaptation
BONNET

ADAPTATION BONNET

AIDES À LA CONDUITE

LES COMBINES ACCELERATEUR/FREIN

PLUS D'INFORMATIONS :
ADAPTATION-BONNET@ORANGE.FR
02 40 69 66 69



Adaptation
BONNET

ADAPTATION BONNET


ACCELERATEUR PAR CERCLE AU VOLANT

DESCRIPTION

Cercle accélérateur au volant qui tourne avec celui-ci. Il permet d'accélérer en tout point du volant par une très légère pression.

Aspect pratique : Il peut être amovible, permettant de le retirer. Une personne valide peut conduire avec l'accélérateur au pied. De plus, il peut être positionné **derrière le volant.**





ADAPTATION BONNET

ACCELERATEUR ET FREIN DE SERVICE A MAIN BAISSER/POUSSER OU TIRER/POUSSER

DESCRIPTION

Pour le baisser/pousser, il vous suffit de baisser pour avancer, et pousser pour freiner.

Pour le deuxième système tirer/pousser, il faut pousser vers l'avant et tirer pour accélérer.





ADAPTATION BONNET

TOURNER / POUSSER

DESCRIPTION

L'accélération se fait en tournant le poignet, pour freiner il vous suffit de pousser.

3 boutons poussoirs sont disposés sur ce système, cela vous permet d'accéder aux 3 commandes électriques principales du véhicule.





Adaptation
BONNET

ADAPTATION BONNET

ACCELERATEUR A GACHETTE ET FREIN DE SERVICE

DESCRIPTION

L'accélération se fait en tirant la gâchette. Pour le frein, il vous suffit de pousser.

Aspect pratique : Un pack avec des boutons à leds, vous permet d'accéder aux commandes principales.





ADAPTATION BONNET

ACCELERATEUR/FREIN POIGNEE ROTATIVE

DESCRIPTION

Cette poignée ressemble beaucoup à celle d'une moto. De ce fait, pour accélérer, il vous suffira de faire une rotation comme pour une moto. Pour freiner, il faudra pousser.





Adaptation
BONNET

NOTE D'INFORMATION :

**TOUT ÉQUIPEMENT POSÉ,
EST UN ÉQUIPEMENT QUI
PEUT SE DÉACTIVER
POUR RETROUVER LA
CONDUITE D'ORIGINE OU
ENCORE ÊTRE
DÉSINSTALLÉ
TOTALEMENT DU
VÉHICULE SANS TRACE
APPARENTE.**

TOUTE L'ÉQUIPE D'ADAPTATION BONNET